

# RODENBERG

*GESICHTER EINER TÜR*



## Pflegeanleitung

zur Nachbehandlung der geölten Echtholz-Oberfläche LIGNUM

## Care instructions

for the after-treatment of the oiled genuine wood surface LIGNUM

## Instructions d'entretien

Pour le traitement de la surface en bois véritable huilé LIGNUM

## Wskazówki pielęgnacji

Olejowanej powierzchni z naturalnego drewna LIGNUM

## | Lieferumfang Pflegeset |



ca. 150 ml WOCA  
Exterior Wood Oil natur  
(Art. Nr. 617981)



Lasurpinsel



Reinigungstuch

## | Sie benötigen zusätzlich folgendes Werkzeug |

- Malerkrepp
- Wasser zum Reinigen der Werkzeuge
- Schutzfolie oder Malervlies
- Schutzhandschuhe



### Bitte beachten Sie!

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser säubern. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen. Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.



Die Echtholzoberfläche der Serie „Lignum“ wurde werkseitig mit WOCA Exterior Wood Oil im Farbton Natur behandelt.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend notwendig das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche empfohlen.

## | Verarbeitungsbedingungen |



Führen Sie die Ölbehandlung nur bei trockener Witterung durch. Die Außentemperatur sollte mindestens +13°C betragen.

## | Verarbeitungsanleitung |

### 1. Vorbereiten

Bitte reinigen Sie die Echtholzoberfläche vor der Behandlung mit warmen Wasser und einem weichen, sauberen Tuch und lassen Sie diese mindestens 24 Stunden lang trocknen. Kleben Sie bitte den schwarz lackierten Randbereich der Holzoberfläche sowie die angrenzenden, sichtbaren Flächen des Türflügels mit Malerkrepp ab. Griffe und Schlüsselrosetten sollten ebenfalls mit Malerkrepp abgeklebt werden.

Sollte es sich um eine Tür mit Glasausschnitt, Rahmen oder Applikation innerhalb der Holzoberfläche handeln, müssen diese ebenfalls abgeklebt werden.

Es besteht die Möglichkeit, dass während der Verarbeitung überschüssiges Material auf den Fußboden tropft. Aus diesem Grund empfiehlt es sich den Bereich ausreichend mit z. B. einer Folie oder einem Malervlies zu schützen.

### 2. Streichen

Bringen Sie das Pflegeöl mittels dem mitgelieferten Lasurpinsel in Faserrichtung (waagrecht) auf die Oberfläche auf. Achten Sie darauf, dass Sie eine ausreichende Menge Pflegeöl verwenden, jedoch nicht so viel, dass das Material von der Oberfläche abtropft.

Nehmen Sie nach maximal 5 Minuten überschüssiges Öl von der Holzoberfläche ab. Wenden Sie hierzu ein weiches, sauberes Tuch.

Tragen Sie das WOCA Exterior Öl nochmals auf, falls die Holzoberfläche noch nicht gesättigt erscheint, und nehmen Sie überschüssige Reste erneut nach wenigen Minuten ab.

Nach 24 bis 48 Stunden ist das Öl vollständig durchgehärtet. Setzen Sie das Holz während dieser Zeit keiner direkten Feuchtigkeit und Nässe aus.

### 3. Lagern und Haltbarkeit

Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

Neuwertige, ungeöffnete Gebinde bitte kühl, trocken und vor Frost geschützt lagern.

Bitte verwenden Sie für spätere Nachbehandlungen ausschließlich die genannten Produkte, bzw. passende Nachfolgeprodukte. Das eingesetzte Pflegeöl finden Sie online z.B. unter [www.wocadenmark.de](http://www.wocadenmark.de), Reinigungstücher und Lasurpinsel sind in zahlreichen Baumärkten erhältlich.

## | Technische Merkmale LIGNUM |



- Echtholzoberfläche aus Eichenfurnier, geprägt in Altholzoptik.
- Werkseitig geölte Oberfläche im Farbton natur.
- Kanten umlaufend schwarz lackiert.
- Fehlstellen, Äste und Ausbrüche stellen den Altholzcharakter der Oberfläche dar und sind gewünscht.
- Eine unterschiedliche Häufung von Fehlstellen und Ästen ist aufgrund des eingesetzten Naturproduktes möglich und nicht beeinflussbar.
- Holzsplitter lassen sich aufgrund des verwendeten Bearbeitungsverfahrens nicht ausschließen.

## | Gewährleistung |

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwendig.

Wir empfehlen hierzu das „WOCA Exterior Wood Oil natur“ (WOCA Artikelnr. 617981).

Trotz der Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.



Weitere Informationen, Produkt- & Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Öl finden Sie unter: [www.wocadenmark.de](http://www.wocadenmark.de)



[www.rodenberg.ag](http://www.rodenberg.ag)